DigiAll-Audio Adaptador para Reproducción y Grabación de Audio

Con Disco USB Tarjeta SD/MMC/MS

Manual de Usuario

DigiAll-Audio ofrece soluciones rentables para reproducir audio desde un disco, una tarjeta flash SD/MMC/MS y dispositivos USB de almacenamiento. Tiene incorporado un procesador de señal de audio digital de 24 bit. Teniendo presente una tecnología de vanguardia y la rentabilidad, DigiAll-Audio ha sido desarrollado para proporcionar numerosas funciones importantes en una solución de sistema de chip, incluyendo CD RF Preamplificado, controlador Servo CD, detección de error y corrección de EDC/ECC, controlador host USB 2.0 a velocidad completa, interfaz de tarjeta de memoria SD/MMC/MS, micro-controlador caching de alto rendimiento con I/Os configurable por el usuario, macros de modo-mezcla de audio de alto rendimiento, etc.

1. Características:

- Tocadiscos, pletina y mezclador en estéreo por USB 2.0 a su Flash USB o tarjeta SD
- Plug &Play, no necesita PC, no necesita software.
- Reproduce música desde un dispositivo USB 2.0 o una tarjeta SD.
- Convierte archivos de audio analógico a formato digital
- Grabación USB directamente a formato MP3/WMA
- Un disco USB y una tarjeta MMC SD pueden copiarse entre sí
- Efectos de sonido: Normal, Clásica, Pop, Jazz, Rock, DBBS
- Visualización de información ID3
- Control de volumen electrónico
- Tablero de control frontal de carga USB/SD
- Los puertos USB/SD soportan reproducción MP3/WMA
- Los puertos USB/SD soportan grabación de vinilo y pistas a través del conector de entrada
- Pantalla LCD
- Botones del panel de control
- Conector de auriculares de 3,5mm
- Entrada RCA (Canal Dcho./Izqdo.)

2. Especificaciones:

Nombre de función	Explicación
Interfaz de entrada	- Entrada de alimentación
	- Entrada estéreo de 3,5mm
	- Entrada de cable RCA (Canal Dcho./Izqdo.)
	- Interfaz USB
	- Interfaz SD
Interfaz de salida	- Salida estéreo de 3,5mm
	- Salida de cable RCA (Canal Dcho./Izqdo.)
	- Salida SPDIF
ALIMENTACIÓN	- CC-5V /1000MA
Batería de Litio	- 3,7V/600MA (Opcional)
LCD	- Pantalla TN LCD
Control	- Teclas multi-función
Formatos de audio	- Entrada de grabación: MP3, WMA…
	- Salida de grabación para guardar: MP3
Memoria	- Disco USB/Tarjeta SD/MMC/MS 0-32G
Efectos de sonido	- Normal, Clásica, Pop, Jazz, Rock, DBBS
Dimensiones	- L 110 x An 76,25 x Al 25,6 mm
Peso neto	- 124g

3. Contenido del Embalaje:

- 1 x DigiAll-Audio Adaptador para Reproducción y Grabación de Audio
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Adaptador de alimentación
- 1 x Cable de audio RCA
- 1 x Cable de audio de 3,5mm

4. Diagrama de Conexión:

Turntable	Tocadiscos
Cassette	Pletina
USB-disk	Disco USB
AU-IN L	Entrada AUX Izqda.
AU-IN R	Entrada AUX Dcha.
AUX-IN	Entrada AUX
DC-IN	Entrada CC
Power	Alimentación
POWER ON/OFF	ENCENDIDO/APAGADO
SD-CARD	Tarjeta SD
AU-OUT L	Salida AUX Izqda.
AU-OUT R	Salida AUX Dcha.
SPDIF OUT	Salida SPDIF
Speaker	Altavoz
Power amplifier	Amplificador de potencia
Sound card	Tarjeta de sonido

5. Funciones de las teclas:

1. ÁLBUM ID3: Información del álbum
2. MODO: REPETIR, CARPETA, TODO, ALEATORIO, INTRO
3. ⏮ SALTAR/Anterior: Reproducir el tema anterior
4. ⏯ REPRODUCIR/PAUSA: Reproducir o pausar la música
5. ⏭ SALTAR/Siguiente: Reproducir el siguiente tema
6. ■ DETENER: Detener la música
7. USB/SD/AUX: Convertir los dispositivos de entrada USB / SD / AUX a otro diferente
8. ● GRABAR: Grabar

6. Reproducción de Música:

Enciéndalo, el LCD muestra: “USB” parpadeando durante 5 segundos; si aparece “NO USB” inserte un disco USB, una tarjeta SD/MMC o un dispositivo de entrada AUX (la selección por defecto es USB), y a continuación pulse el botón “” (tecla de conversión) para convertir los diferentes dispositivos de entrada. Cuando la pantalla deje de parpadear, el sistema ya habrá reconocido la cantidad de temas en formato MP3 y WMA del disco USB o la tarjeta SD/MMC y los mostrará; entonces pulse “” (botón de reproducción) para reproducir directamente la música (se necesitan altavoces externos o auriculares).

7. Grabación de audio:

Conecte otro dispositivo de audio (Tocadiscos, Pletina, iPad, iPhone, iPod…), después inserte la interfaz de Audio (Izqda. + Dcha.) o AUX; pulse “” (tecla de conversión) para seleccionar el modo “AUX”. A continuación pulse “” (botón grabar), espere 3 segundos y el sistema guardará automáticamente la música grabada en el dispositivo USB o tarjeta (en formato MP3). En la pantalla LCD verá parpadear “REC→USB”, lo que significa que se está grabando. Si desea detener la grabación, pulse “” (botón detener).

NOTA:

1. La interfaz de entrada de audio (Izqda. + Dcha.) y la interfaz de entrada estéreo AUX de 3,5mm no pueden utilizarse simultáneamente, igual que la interfaz de salida de audio (Izqda. + Dcha.) y la interfaz de salida estéreo AUX de 3,5mm.

2. Al insertar “USB” y “Tarjeta” al mismo tiempo, el LCD mostrará “CARD USB” parpadeando. Pulse “” (SALTAR/Anterior) o “” (SALTAR/Siguiente) para seleccionar el dispositivo. Si no comienza a funcionar en 10 segundos, el sistema escogerá de forma automática el dispositivo “USB”, Grabación y guardado.

8. Copiar entre sí la música de un disco USB y una tarjeta MMC SD:

Insertando al mismo tiempo un disco USB y una tarjeta SD/MMC, la selección por defecto será el dispositivo USB. Entonces pulse “” (Botón Grabar), espere 3 segundos para hacer el duplicado de música “USB→Tarjeta”.

Pulse “” (tecla de conversión), seleccione el modo “Tarjeta”, y a continuación pulse “” (botón Grabar). Espere 3 segundos para hacer el duplicado de música “Tarjeta→USB”.